

この度はBH11をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

- ・トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源出力を取出すケーブルです。
- ・カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
- ・配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス-ギボシ端子間約10cmです。
- ※ディスプレイオーディオ以外のナビに一部適合するものがあります。
- 詳細は弊社Webサイトをご確認ください。

■注意事項

- ・ディーラーオプションナビには適合しません。
- ・一部のディスプレイオーディオに適合しない車種があります。
- ・ACC(アクセサリ電源)は、1A以下でご使用ください。
- ・カプラーはツメのロックがかかるまで押込んで、確実に接続してください。
- ・カプラーを抜くときはロック部分を押しながら、カプラーを持って抜いてください。
- ・ケーブル部分を引っ張ると、断線やカプラーから配線が抜ける恐れがあります。
- ・掲載されている商標・ロゴ・商品等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。
- 詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

■お取付け上の注意事項

- ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※水のかかる所、湿気、ほごりの多いところに取付けないこと。

- ※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

- ※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

製品についてのお問い合わせ窓口



▶ WEBお問い合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>

Beat-Sonic®

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
株式会社 ビートソニック TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL <http://www.beatsonic.co.jp/>

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

取付手順


車種によりセンターパネル・内張り等の取外し方が異なります。
あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

① エンジンスイッチをOFFにして10分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

② ディスプレイオーディオを取外します。

ディスプレイオーディオ裏側

※BH11で使用しないコネクターの位置は、異なる場合があります。使用しないコネクターは取外し前と同じ位置に接続してください。



接続するカプラーに注意してください！

BH11のカプラーは、3つ並んだカプラーのどれでも接続できてしまいます。
間違えて接続するとナビの動作不良、故障の原因となります。接続するカプラーには十分ご注意ください。

配線図

